RadioShack®

60-2805

Cangreja Conchita

Le agradecemos la compra de la Cangreja Conchita de RadioShack. Este maravilloso juguete interactivo hace fácil e interesante el aprendizaje. La cangreja ayuda al bebé a aprender formas, colores, texturas y melodías. La cangreja conchita también estimula los sentidos del bebé mientras le enseña destrezas motoras de percepción, razonamiento y desarrollo del aprendizaje.



utilización del Cangreja Conchita

1. Abra la cinta de gancho-y-lazo y quite el compartimiento de las pilas.
2. Oprima el interruptor de ON/OFF para ON, inserte de nuevo el compartimiento de pilas dentro del cangreja y cierrelo.
3. Despues del juego, repite paso 1 luego apague la cangreja. Cierre la cinta de gancho-y-lazo.

lo que viene incluido

Cangreja Conchita **guía del usuario**

streetsentz
Common Sentz Tips For Safer Kidz
www.streetsentz.com

child GUIDANCE

instalación de las pilas

La cangreja conchita necesita dos pilas AA (no vienen incluidas) como fuente de electricidad. Pueden utilizarse pilas alcalinas.

1. Abra el cierre de la parte inferior de la cangreja conchita y extraiga el compartimiento de las pilas.
2. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
3. Introduzca dos pilas AA de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
4. Coloque la tapa del compartimiento de las pilas, después cierre la parte inferior.



Notas acerca de las pilas:

- Sólo adultos deben reemplazar las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas de diferente tipo, capacidad o química.
- Si no tiene pensado jugar con el juguete durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

©2004 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-2805
05A04
Impreso en China